



### Panel sterujący Typ; KPZ 52-18


ciężar brutto/-netto/-liczenie sztuk,  
automatyczna i ręczna tara do 100%  
kontrola wartości zadanej  
podświetlany wyświetlacz LCD










**Panel sterujący typ KPZ 52-18 (stosowany w wersji wagi bez legalizacji)** Solidna obudowa elektroniki ABS, wysokość cyfr 30mm. Podświetlany 6-pozycyjny wyświetlacz LCD z symbolami statusu. Komfortowa obsługa, duże przyciski zabezpieczone folią pyło- i wodoszczelną. Wyświetlacz z 5 metrowym przewodem.

**Funkcje;** automatyczna funkcja testu samoczynnego, ustawianie zera, ciężar brutto/-netto/-liczenie sztuk, wielokrotna tara do 100%, ręcznie wprowadzana tara, sumowanie ważeń, funkcja HOLD (wstrzymanie wyniku ważenia), wskazania minusowe. Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu. Kontrola wartości zadanej /granicznej (LOW-OK-HI) **Zasilanie sieciowe:** 230 Volt zewnętrzne

#### Symbole statusu na wyświetlaczu:

- 0←** : Waga znajduje się w pozycji zerowej
- Net** : Ciężar ukazuje się w wartości netto (tara aktywowana)
-  : napięcie akumulatorowe zbyt niskie
- ▶ **STABLE** : Waga znajduje się w pozycji stabilnej (brak zmian w wartościach ciężaru)
- ▶ **GROSS** : Ciężar ukazuje się w wartości brutto
- ▶ **M+** : zawartość w wydruku pamięci dodawania
- ▶ **PT** : Wprowadzona tara ręczna
- ▶ **|←<sup>-1</sup>→|** : Zakres ważenia (w wyświetlaczu z wielozakresowością)
- kg** : Wskazania ciężaru w kilogramach
- Pcs** : Liczba sztuk

Klawisz	Funkcja	Przytrzymać ok. 1 sekundy
	Wydruk/ Wyprowadzanie danych (Opcja)	Ustawienie transmisji danych
	Sumowanie	
	Wybór trybu / Funkcja	
	Przełączanie wagi netto i brutto (Tryb netto)	
<b>UNIT</b>	Przełączanie jednostek	
	Przełączanie wagi/ ciężar sztuki (tryb zliczania sztuk)	1. Podświetlenie tła 2. Ustawienie zera 3. Wartość grawitacji
	Tarowanie	
	Tara ręczna	
<b>→0←</b>	Ustawienie zera	Napięcie akumulatora
<b>ON/OFF</b>	<b>Włącznik z przodu na obudowie stalowej.</b> Włączyć- / Wyłączyć	