

Panel sterujący wielofunkcyjny Typ: KPZ 52E-8/1

ciężar brutto/-netto /liczenie sztuk
pamięć dodawania, tara /pre-tara do 100%
kontrola wartości zadanej
podświetlany wyświetlacz LCD



Panel sterujący KPZ 52E – 8 / 1

Solidna obudowa elektroniki z wytrzymałego ABS, klawiatura zabezpieczona za pomocą folii pyło-/wodoszczelnej. Panel sterujący LCD, 6–pozycyjny, duże przyciski obsługi, podświetlenie wskaźników, cyfry o wysokości 26mm, temperatura pracy od –10°C do +40°C Zasilanie sieciowe: 230V Zasilanie akumulatorowe (opcja)

Funkcje: automatyczna i ręczna korekta zera, wstępne podawanie tary za pomocą funkcji klawisza kursora, ręczne wprowadzenie tary, tara do 100% tarowania, wskazania minusowe, liczenie sztuk, pamięć dodawania ciężaru lub ilości sztuk z sumowaniem Podświetlenie panelu sterującego do wyboru 3 warianty. Kontrola ilość sztuk lub ciężaruadanego/-wartości granicznej HIGH – OK – LOW sygnał tonowy i wskazania na wyświetlaczu. Automatyczna funkcja testu samoczynnego, sygnalizacja błędów na panelu sterującym. Możliwe wyjście danych poprzez szeregowy złącze (opcja)

Pamięć dodawania ważeń z ciągłym numerowaniem.

Opcje: Złącze RS 232, wyjście danych, przenoszenie danych drogą radiową, drukarka na papier z roli / drukarka etykiet. Wymienny akumulator.

Gwarancja 24 miesiące

Symbole statusu na wyświetlaczu:

→0←	Ustawienie wagi w punkcie zerowym.
Net	Wskazanie wartości netto, tzn. wartość została starowana.
	Konieczność naładowania baterii.
HIGH	Wskazywana wartość znajduje się powyżej zadanego zakresu.
OK	Wskazywana wartość znajduje się w zadanym zakresie.
LOW	Wskazywana wartość znajduje się poniżej zadanego zakresu.
Stable	Pojawia się τ, jeśli wyświetlacz jest stabilny.
PT	Pojawia się τ, jeśli wprowadzono wartość tary ręcznej.
M+	Pojawia się τ, jeśli wartość została dodana do pamięci.

Klawisz	Opis
	Wywołanie funkcji tara ręczna.
	Ustawienie wyświetlacza w pozycji 0,0.
	Tarowanie ciężaru leżącego na wadze.
	Potwierdzenie wybranej wartości jako liczby sztuk.
	Wywołanie zapisanych wartości (np. suma, tara ręczna, wartość graniczna).
CE	Skasowanie podanych wartości (np. suma, tara ręczna, wartość graniczna).
Pcs	Wybór liczby sztuk odniesienia (10, 20, 50, 100).
M+	Dodanie w pamięci wskazanej ilości sztuk lub ciężaru
	Zwiększenie wartości pokazanej na wyświetlaczu.
	Ustawienie podświetlenia tła (3 warianty).
	Przełączenie na wskazanie ciężaru.
	Wywołanie funkcji wartości zadanej.
	Przekazanie danych do interfejsu (4 warianty).
	Potwierdzenie cyfr.